



HY-PY-DC24V用法如下：

P+ P0 P比例压力阀输出接点（P0接点为方便电流表用）。

F+ F0 F比例流量阀输出接点（F0接点为方便电流表用）。

+12V GND备用的+12V输出接点。

PIN FIN压力与流量比例阀控制信号来自主控制板。

P(+24V) GND比例压力阀 DC电源 DC24V(2.0A)。

F(+V) GND比例流量阀 DC电源 DC24~40V(2.0A)。

LED1 LED2分别指示 P(+24) 与 F(+V) 的通断状态。

LED3 LED4分别指示 +12V与 -12V的通断状态。

FUSE1压力阀保险丝规格（1A/250V）。

FUSE2流量阀保险丝规格（1A/250V）。

VR1：流量上升时间。

VR2：流量下降时间。

VR3：流量下限调整。

VR4：流量上限调整。

VR5：压力上升时间。

VR6：压力下降时间。

VR7：压力下限调整。

VR8：压力上限调整。

上述 VR调整，顺时针为 H 逆时针为 L。